

# RUL SELV BIVOKSLYS TIL BORDLYS

1. Du starter med at skære vokspladen over på skrå, hvis du vil have et spidst lys og midtover på den lange led hvis du vil have et lys der er lige tykt fra øverst til nederst.
2. Med en føntørrer kan du varme kanten lidt op. Herefter bukkes du kanten af vokspladen over noget med en kant – f.eks. et skærebræt eller et andet bræt.
3. Når kanten er bukket, lægger du vægen i folden og ruller vokspladen stramt omkring den. Til bivoksllys bruger man rundvæger og det er **vigtigt at vægen vender rigtigt**. Vi har derfor markeret vægen, så du ved, at det er den ende der skal være nederst på lyset. Dette for at afbrændingen bliver bedst mulig.
4. Nu ruller du lyset færdigt. Gør det så stramt som muligt.
5. Herefter klipper du vægen til, så den er ca. 1 cm

